

16*11cm

折叠后尺寸8*11cm


正面印



40*90*186 מ"מ

Herman
Design Your Choice

התקנה על הקיר



1. סמן את מקום הברגים
2. קדח חורים 6 מ"מ
3. הכנס דיבלים בחורים
4. התקן בעזרת הברגים

התקנה על ידית



שם טוב פירזול בע"מ
יבוא ושיווק
טל. 03-9629353 | רח' פלוטוצקי 14 א.ת.י ראשל"צ, מיקוד 7536134
sales@pirzulst.co.il | www.pirzulst.co.il



הוראות הפעלה והתקנה לכספת קומבינציה למפתחות עם אנקול

לפתיחת הכספת



- הסט כלפי מטה את התריס בכדי לחשוף את חוגות המספרים
- סדר את החוגות לקוד הפתיחה (קוד המפעל הוא 0000).
- לחץ על כפתור הפתיחה (כפתור 1 משמאל לחוגות) – הכספת נפתחת.
- לאחר שהכספת פתוחה אפשר להוציא/להכניס את האנקול ע"י הסטת הכפתור הפנימי שמאלה (כפתור 2 מתחת לאנקול משמאל).
- לאחר סגירת הכספת, סובב את החוגות למספר אקראי לביטחון מירבי.
- סגור את התריס כלפי מעלה להסגרת החוגות.

לקביעת קוד משתמש חדש



כפתור
אתחול

- פתח את הכספת (ראה מעלה אם שכחת....).
- בחלק הפנימי של הדלת נמצא כפתור אתחול, הסט אותו מנקודה-A לנקודה-B (ראה בציור משמאל).
- עכשיו קבע את קוד המשתמש הרצוי בעזרת החוגות.
- החזר את כפתור האתחול לנקודה-A, עכשיו הקוד נקבע.
- בדוק שכפתור הפתיחה אכן נלחץ ופועל.
- סגור את הדלת, סובב את החוגות למספר אקראי לביטחון מירבי.
- סגור את התריס כלפי מעלה להסגרת החוגות.

הערות חשובות:

- שמור את התריס סגור להגנה מפני מים.
- מומלץ לטובב את החוגות פעם בשבוע בכדי לשמור על תפקוד חלק.

הוראות התקנה

- בחלק האחורי של הכספת ישנם 5 חורים בקוטר 6 מ"מ להתקנה.
- מקם את כספת המפתחות במקום הרצוי וסמן את החורים.
- השתמש במקדח מתאים וקדח חורים במקומות שסימנת.
- אם יש צורך דיבלים בחורים.
- קבע את הכספת בעזרת הברגים.

מק"ט 94045


16*11cm

折叠后尺寸8*11cm

正面印

הוראות התקנה

- בחלק האחורי של הכספת ישנם 5 חורים בקוטר 6 מ"מ להתקנה.
- מקם את כספת המפתחות במקום הרצוי וסמן את החורים.
- השתמש במקדח מתאים וקדח חורים במקומות שסימנת.
- אם יש צורך דיבלים בחורים.
- קבע את הכספת בעזרת הברגים.



1 סמן את מקום הברגים 2 קדח חורים 6 מ"מ 3 הכנס דיבלים בחורים 4 התקן בעזרת הברגים



מ"מ 40*90*121

Herman
Design Your Choice




שם טוב פרדול בע"מ
יבוא ושיווק
טל. 03-9629353 | רח' פלוטניצקי 14 א.ת.י ראשל"צ, מיקוד 7536134
sales@pirzulst.co.il | www.pirzulst.co.il



הוראות הפעלה והתקנה לכספת קומביניציה למפתחות

לפתיחת הכספת



- הסט כלפי מטה את התריס בכדי לחשוף את חוגות המספרים.
- סדר את החוגות לקוד הפתיחה (קוד המפעל הוא 0000).
- לחץ על כפתור הפתיחה (כפתור 1 משמאל לחוגות) – הכספת נפתחת.
- לאחר סגירת הכספת, סובב את החוגות למספר אקראי לביטחון מירבי.
- סגור את התריס כלפי מעלה להסתרת החוגות.

לקביעת קוד משתמש חדש



כפתור אתחול

- פתח את הכספת (ראה מעלה אם שכחת....).
- בחלק הפנימי של הדלת נמצא כפתור אתחול, הסט אותו מנקודה-A לנקודה-B (ראה בציור משמאל).
- עכשיו קבע את קוד המשתמש הרצוי בעזרת החוגות.
- החזר את כפתור האתחול לנקודה-A, עכשיו הקוד נקבע.
- בדוק שכפתור הפתיחה אכן נלחץ ופועל.
- סגור את הדלת, סובב את החוגות למספר אקראי לביטחון מירבי.
- סגור את התריס כלפי מעלה להסתרת החוגות.

הערות חשובות:

- שמור את התריס סגור להגנה מפני מים.
- מומלץ לסובב את החוגות פעם בשבוע בכדי לשמור על תפקוד חלק.



מ"מ 40*90*121

Herman
Design Your Choice

מק"ט 94044